

ÖVE R37 Konfiguration

Pflichteinstellung in Österreich

Um den österreichischen Vorschriften zu entsprechen, müssen zwei Parameter eingestellt werden:

- **Ladeverzögerung**
 - **Unterspannungsschutz**
- Wenn die App eine Verbindung zu einem Ladegerät herstellt, das ÖVE R37-Einstellungen unterstützt, wird ein neuer Tab namens "Länderspezifische Einstellungen" angezeigt. Nachdem der Benutzer das Land "Österreich" ausgewählt hat, werden die oben genannten Funktionen automatisch mit ihren Standardwerten konfiguriert. Wenn ein anderes Land ausgewählt wird, zeigt diese Seite "Nicht unterstützter Standort" an.
 - "Ladeverzögerung" wird als 60 s (Standardwert) angezeigt und ist zwischen 0–300 s einstellbar.
 - "Unterspannungskonfiguration" wird als "0,80pu, Laden innerhalb von 10s stoppen," (Standardwert) angezeigt und kann manuell auf "0,75pu, Laden innerhalb von 12s stoppen" geändert werden.

